

## **SENZOROVÝ DÁVKOVAČ JVD SAPHIR**

Senzorový dávkovač s plastovou nádržkou na dolévání

Pohon na 4 alkalické baterie AA-LR6 (tužkové baterie), s optickým senzorem

Dávkuje automaticky při přiblížení rukou, bezdotykově.

Uzamykatelný na klíček, v přední části je průzor.

Má vypínač pro případ, že nebude delší dobu používán

### **CHARAKTERISTIKY:**

Výška 235 mm, šířka 140 mm, hloubka 107 mm, hmotnost 0,785 kg

### **MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ:**

Kryt: ABS plast

Nádržka: Polypropylen

Mechanismus držáku: Polypropylen

**BARVA:** bílý kryt, průhledný průzor

**KAPACITA:** 1,1 litru (dávka 1 ml - 1100 dávek na 1 litr)

**POZNÁMKA:** Přibližná výdrž baterií: 40 000 dávek

**Montáž:** hmoždinkami a šrouby (jsou součástí dodávky). Alternativně je možno přilepit samolepící oboustrannou páskou (není součástí dodávky)

**Příslušenství:** 3 šrouby, 3 hmoždinky

**Balení:** po 1 kuse, karton obsahuje 10 kusů

**POUŽÍVÁNÍ:** Po vložení rukou pod čidlo dochází k automatické aktivaci dávkovacího mechanismu, který každé 3 sekundy dávkuje dávku o obsahu 1 ml. Po 30 sekundách se dávkovací mechanismus vypíná a pro jeho aktivaci je potřeba ruce znovu vložit pod čidlo

**MONTÁŽ:** Prostřednictvím klíčku se odemkne zámek a odklopí se přední kryt dávkovače. Prostřednictvím šablony se označí na zdi kotvící otvory a vyvrtají se otvory o průměru 6 mm, do kterých se osadí hmoždinky, které jsou součástí dodávky, a dávkovač se upevní na zed' šrouby, které jsou rovněž součástí dodávky.

#### **PŘÍPRAVA K POUŽÍVÁNÍ:**

##### **1. Vložení baterií**

Je potřeba sejmout kryt schránky, do které se vkládají baterie. Vloží se 4 alkalické baterie LR6 a kryt se opět nasadí.

##### **2. Plnění nádobky**

Otevře se kryt nádobky. Do nádobky se nalije dezinfekce a kryt se opět uzavře. Otvor po nalévání je dostatečně velký, takže plnění je snadné.

##### **3. Po uzavření nádobky je potřeba uzavřít kryt dávkovače a zapnout spínač**

4. Při prvním použití je potřeba chvíli přidržit ruce pod senzorem a nechat přístroj chvíli běžet, aby čerpadlo nasálo dezinfekci.

#### **DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:**

1. Dávkovač musí být umístěn tak, aby minimálně ve vzdálenosti pod ním nebyla lesklá plocha, která odráží světlo.

2. Pokud dojde k odklopení předního krytu, automaticky se odpojí napájení dávkovače. Při dolévání dezinfekce tedy není potřeba vypínat spínač.

3. Vzhledem k tomu, že jsou v přístroji umístěné baterie, nesmí docházet k intenzivnímu postříkání vodou, tzn. že nesmí být používán např. ve sprchových koutech.